

Опис

Рекомендується з 12 місяців.

Авент чашка-поїлка без ручок має гнучкий клапан AVENT, який пропускає повітря всередину чашки. В результаті рідина надходить у харчовий тракт малюка безперервно, що запобігає появі кольк.

Чашки легко збираються та розбираються, їх можна мити в посудомийній машині. Носики та клапани, сумісні з усіма пляшечками та чашками AVENT, дозволяють перетворити їх на непроливайки.

Рекомендується стерилізувати в паровому стерилізаторі AVENT (електричному або мікрохвильовій печі) або кип'ятити протягом 5 хвилин. Носик не придатний для газованих напоїв. Можна підігрівати вміст у мікрохвильовій печі, попередньо знявши з чашки ковпачок, кришку та носик.

Особливості:

- Термочашка із трубочкою AVENT підтримує потрібну температуру напою для вашого малюка.
- Герметична чашка з кришкою, що загвинчується, призначена для навчання самостійному харчуванню.
- Найдовше підтримує оптимальну температуру напою.
- Гнучка трубочка із вбудованим герметичним клапаном.
- Простота використання: дитина може пити, не прикладаючи великих зусиль.
- Невелика кількість деталей спрощує чищення та складання.
- Усі деталі можна мити в посудомийній машині.
- Не містить бісфенолу-А.