

Описание

Согласно с мнением специалистов в области медицины, разнообразные решения по соскам, мягким и твердым носикам, трубочкам и ободкам, из которых можно пить с любой стороны, соответствуют темпам развития ребенка и стимулируют новые навыки моторики и питья.

Эта чашка без носика имеет уникальный клапан, который активируется губами, поэтому жидкость вытекает из чашки только когда ребенок прижимает губы к ободку. Клапан между глотками автоматически закрывается, и Вам не нужно беспокоиться из-за проливания или беспорядка. С этой чашки без носика можно пить с любой стороны ободка, как с "взрослой" чашки. Дизайн этой чашки без носика способствует здоровому росту зубов.

Чашка имеет встроенные ручки, поэтому Ваш ребенок сможет держать чашку за контейнер или ручки.

Защитная гигиеническая крышка сохраняет чашку чистой и дома, и в дороге.

Части этой чашки можно удобно помыть в посудомоечной машине. Разберите чашку, а посудомоечная машина сделает все за Вас. Чашку можно помыть вручную водой с добавлением моющего средства.

Состав

Эту чашку Philips Avent изготовлены из материала без содержания BPA.

Комплектация

В комплект входит:

- контейнер - 1 шт;
- фиксирующее кольцо с ручкой - 1 шт;
- система с клапаном (3 части) - 1 комплект;
- руководство пользователя - 1 шт.