

Описание

Рекомендуется с 12 месяцев.

Авент чашка-поилка без ручек имеет гибкий клапан AVENT, который пропускает воздух внутрь чашки. В результате жидкость поступает в пищевой тракт малыша непрерывно, что предупреждает появление колик.

Чашки легко собираются и разбираются, их можно мыть в посудомоечной машине. Носики и клапаны, совместимые со всеми бутылочками и чашками AVENT, позволяют превратить их в непроливайки.

Рекомендуется стерилизовать в паровом стерилизаторе AVENT (электрическом или для микроволновой печи) или кипятить в течение 5 минут. Носик не пригоден для газированных напитков. Можно подогревать содержимое в микроволновой печи, предварительно сняв с чашки колпачок, крышку и носик.

Особенности:

- Термочашка с трубочкой AVENT поддерживает нужную температуру напитка для вашего малыша.
- Герметичная чашка с закручивающейся крышкой предназначена для обучения самостоятельному питанию.
- Долше поддерживает оптимальную температуру напитка.
- Гибкая трубочка со встроенным герметичным клапаном.
- Простота в использовании: ребенок может пить, не прикладывая больших усилий.
- Небольшое количество деталей упрощает чистку и сборку.
- Все детали можно мыть в посудомоечной машине.
- Не содержит бисфенола-А.